



- 1 Encuentra "Redes móviles"
  - Selecciona Ajustes.
  - Selecciona Más.
  - Selecciona Redes móviles.
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio



- 1 Encuentra "Redes móviles"
  - Selecciona Ajustes.
  - Selecciona Más.
  - Selecciona Redes móviles.
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio



1 Encuentra "Redes móviles"

Selecciona Ajustes.

Selecciona Más.

Selecciona Redes móviles.

2 Activa o desactiva el roaming de datos

3 Vuelve a la pantalla de inicio



1 Encuentra "Redes móviles"

2 Activa o desactiva el roaming de datos


Selecciona Roaming de datos para activar o desactivar la función.

Si activas la función, selecciona ACEPTAR.

3 Vuelve a la pantalla de inicio



- 1 Encuentra "Redes móviles"
- 2 Activa o desactiva el roaming de datos  
Selecciona Roaming de datos para activar o desactivar la función.  
Si activas la función, selecciona ACEPTAR.
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio



- 2 Activa o desactiva el roaming de datos
- 3 Vuelve a la pantalla de inicio  
Presiona la tecla de Inicio para terminar y volver a la pantalla de inicio.